

## Regulación semafórica en zona oeste



**Entrada/salida de helicópteros desde hangar  
hacia/desde plataforma aviación general**

Para garantizar la seguridad en los carreteos de helicópteros y avionetas desde/hacia los hangares ubicados en la zona oeste frente a la plataforma de aviación general, se va a implantar la regulación de paso del vial mediante semáforos.

## Significado de los colores

El semáforo estará en ámbar de forma continuada para que los equipos circulen con precaución debido a la entrada y salida de equipos que se dan desde el vial. Cuando una avioneta o helicóptero vaya a cruzar el vial, se activará el semáforo, pasando a color rojo, indicando a los vehículos que deben detenerse en las barras de detención establecidas.

El semáforo pasará automáticamente a los 40 segundos nuevamente a ámbar, tiempo suficiente para que la aeronave haya cruzado el vial.

## Ubicación



**¡ATENCIÓN!**



Zona de cruce de helicópteros y aeronaves regulada mediante señalización semafórica



**CON SEMÁFORO ROJO: STOP PASO DE AERONAVES**


DETENGA EL VEHÍCULO SE VA A PRODUCIR EL CRUCE DE VIAL POR AERONAVES O HELICÓPTEROS

**CON SEMÁFORO ÁMBAR: SIGA CON PRECAUCIÓN**

CIRCULE SIEMPRE RESPETANDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA



## Refuerzo de señalización



# ¡ATENCIÓN!



Zona de cruce de helicópteros y aeronaves regulada mediante señalización semafórica




**CON SEMÁFORO ROJO: STOP PASO DE AERONAVES**

DETENGA EL VEHÍCULO SE VA A PRODUCIR EL CRUCE DE VIAL POR AERONAVES O HELICÓPTEROS

**CON SEMÁFORO ÁMBAR: SIGA CON PRECAUCIÓN**

CIRCULE SIEMPRE RESPETANDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA





Cualquier tema que se deba difundir o analizar para mejorar la Seguridad Operacional, comunícalo a:

[tfs.seguridadoperacional@aena.es](mailto:tfs.seguridadoperacional@aena.es)

Noticias de Seguridad Operacional del aeropuerto de Tenerife Sur - Aena  
Diciembre 2024



Por favor, ten en cuenta el medio ambiente antes de imprimir este boletín.